第9章

こんなときは

こんな画面が出てきたら

●文字の入力

メッセージ	対　処　方　法	参照ページ
該当候補なし 検索をやり直してください	取消 を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。	51
文字種エラー 読みは「ひらがな」で入力してください	取消 を押したあと、「ひらがな」で読みを入力して、もう一度、操作を行ってください。	74
入力エラー 郵便番号を正しく入力してください	取消 を押したあと、正しい郵便番号を入力して、もう一度、操作を行ってください。	74、90、136、161
データ未入力 データが何も入力されていません 入力してください	取消 を押したあと、データを入力してください。	−
件数オーバー 辞書の件数が一杯です 不要なデータを削除し追加してください	取消 を押したあと、ユーザー辞書に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	159、163

●はがきの宛名面／文面

メッセージ	対　処　方　法	参照ページ
データ未入力 データが何も入力されていません 入力してください	取消を押したあと、データを入力してください。	−
メモリーオーバー 不要な文字や宛名を 削除してから登録し直して ください	取消を押したあと、入力した文字を削除したり、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	74、80
メモリーフル メモリーが一杯です 不要な宛名を削除してから 入力してください	取消を押したあと、住所録に登録されている不要なデータを削除して、もう一度、登録を行ってください。	80
該当データなし 条件に該当する宛名が 見つかりません 条件を確認してください	取消を押したあと、検索する条件を変更して、もう一度、検索を行ってください。	83
文字未入力 文字が入力されていません 文字を入力してください	取消を押したあと、文字を入力してください。	−
印刷対象エラー 印刷対象の宛名が 選択されていません [>]キーで選択してください	取消を押したあと、印刷する対象の宛名を(>)キーで選択して、もう一度、印刷を行ってください。	104
前回作成物なし 前回作成物がありません カンタン作成または組み合わせ 作成を選択してください	取消を押したあと、文面を作成してください。	110
印刷データなし 条件に該当する宛名や 差出人が見つかりません 条件を確認してください	取消を押したあと、印刷するデータの条件を確認／変更して検索を行い、もう一度、印刷を行ってください。	102 103 104
印刷データなし 印刷データがありません 作成してから印刷してください	取消を押したあと、印刷するものを作成してください。	110
機能使用不可 この機能は使用できません	取消を押したあと、他の機能を選択してください。	114 115 116

●デジタルカメラの写真を使った印刷(「はがきの文面」を含む)／データのバックアップ

メッセージ	対　処　方　法	参照ページ
メモリーカードエラー メモリーカードが読めません カードの設定またはきちんとセットされているか確認してください	取消を押したあと、メモリーカードを正しくセットしてください。	134 148
容量オーバー メモリーカードが一杯です 他のメモリーカードを使用してください	取消を押したあと、空き容量が十分にあるメモリーカードをご使用ください。	−
データエラー バックアップデータがありません	取消を押したあと、本機のバックアップデータを保存してあるメモリーカードをセットしてください。	153
カードのロック このメモリーカードはロックされているため書き込みできません ロックを解除してください	取消を押したあと、メモリーカードのロックを解除して、セットし直してください。	134 148
写真容量オーバー 写真の容量が大きいため使用できません　カメラで写真の容量を小さくしてください	取消を押したあと、容量の小さい写真を選んでください。	37
印刷データエラー 印刷できない写真がありました	取消を押したあと、本機で使用できる写真を選んでください。	37
メモリーカードエラー 使用できる写真がありません	取消を押したあと、本機で使用できる写真を選んでください。	37
印刷データエラー 使用できない形式の写真です	取消を押したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでください。	37
写真取り込みエラー 接続または設定を確認してください	取消を押したあと、カメラやカードリーダーとの接続または設定を正しく設定してください。	133 134 147 148
カメラ接続エラー カメラとの接続またはカメラの設定を確認してください	取消を押したあと、カメラとの接続またはカメラの設定を正しく設定してください。	132 143
DPOF設定エラー DPOF設定が無効または設定されていません　カメラでDPOFをやり直してください	取消を押したあと、カメラ側でDPOF設定をやり直してください。	133 134 147 148 149

●印刷

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
カートリッジエラー カートリッジの交換時以外は カバーを閉めてください	プリントカートリッジ収納部カバーを閉めたあと、実 行を押してください。	22
用紙切れ 用紙をセットして[実行]を 入力してください	用紙をセットしたあと、実 行を押してください。	27
用紙エラー 用紙がつまっています 取り除いてから、[実行]を 入力してください	つまっている用紙を取り除いたあと、実 行を押してください。	180
カートリッジエラー カートリッジを正しくセットして ください　セットしてから[実行] を入力してください	プリントカートリッジを取り付けたあと、実 行を押してください。	22、23
用紙サイズエラー 正しいサイズの用紙をセットして [実行]を入力してください	印刷の操作を行ったときに設定した用紙サイズと同じサイズの用紙をセットしたあと、実 行を押してください。	26、27
カートリッジエラー このカートリッジは使用できません 正しいカートリッジをセットして ください	本機で使用できるプリントカートリッジを正しくセットしたあと、実 行を押してください。	204
インク消耗 インクがなくなりました カートリッジを交換してください はい　　いいえ	「はい」を選んで実 行を押したあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで実 行を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できません。	23
インク消耗 印刷を中断します　カメラの 電源をOFFまたは接続をはず しｶｰﾄﾘｯｼﾞを交換してください	デジタルカメラの電源をOFFするか、またはデジタルカメラとの接続をはずしたあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。	23
プリンターエラー ACアダプターのプラグをコンセント から抜いてください	ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	19 20 21 213
プリンターエラー プリンターに異常が発生 しました	取消しを押したあと、印刷をやり直してください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	213

●内蔵メモリー

メッセージ	対　処　方　法	参照ページ
メモリー異常 メモリー内のデータが壊れました	実 行 を押してください。	−
メモリー異常 住所録以外の全てのデータ を削除します　よろしいですか？ はい　　いいえ	「はい」を選んで 実 行 を押してください。	−

●リセット(初期化)

メッセージ	対　処　方　法	参照ページ
メモリーリセット 全てのデータが削除され、なくなります。消えたデータは戻りません はい　　いいえ	リセットを行うときは、「はい」を選んで 実 行 を押してください。 リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで 実 行 を押してください。	182

「故障かな？」と思ったときは

ON/OFFを押しても何も表示されない…

◎表示画面の明るさは適切ですか？
→コントラストを調整してください(167ページ参照)。

◎ACアダプターはきちんと接続されていますか？
→ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。

はがきが挿入口に入らない…

◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか？
→挿入口のガイドを左右に動かして用紙のサイズに合わせてください(27ページ参照)。

印刷時に用紙が送られない…

◎用紙はセットされていますか？
→用紙を奥まで確実にセットしてください(27ページ参照)。

◎セットされている用紙が多すぎませんか？
→セットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で20枚まで、ポストカードの厚さの場合で10枚までです。

◎用紙挿入口の「ゴムローラー」と「コルク部分」が密着していませんか？
→181ページの「用紙送りが正しくできないときは」を参照し、プリンターの初期動作を行って、「コルク部分」を正しい位置に戻してください。

何も印刷されない…

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？
→プリントカートリッジを正しくセットしてください(23、24ページ参照)。

きれいに印刷されない…

◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか？
→「一般の官製ハガキにくらべて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えませんのでご注意ください。

◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか？
→印刷設定を正しく設定してください(100、118、144ページ参照)。

◎ゴムローラーにゴミや異物が付着していませんか？
→ゴムローラーに付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。

◎インクがなくなっていませんか？
→新しいプリントカートリッジと交換してください(23ページ参照)。

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？
→プリントカートリッジを正しくセットしてください(23、24ページ参照)。

◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか？
→プリントカートリッジをクリーニングしてください(170ページ参照)。

◎プリンターの調整は適正ですか？
→プリンターの調整を行ってください(169ページ参照)。

※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

用紙がつまったときは

1 つまっている用紙を、ゆっくりと手前にひっぱって取り除きます。

2 実 行 を押します。

用紙送りが正しくできないときは

ゴムローラーとコルク部分が密着しているために用紙が正しくセットできないことがあります。そのときは、次の操作を行ってください。



正しい状態　コルク部分



正しくない状態　コルク部分

1 付属のＡＣアダプターを本体ＡＣアダプター用端子・ご家庭のコンセントに差し込みます。

2 (ON/OFF)を押して、電源を入れます。

3 プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。



4 ＡＣアダプターをご家庭のコンセントから抜きます。このとき、本機の電源は入れたままの状態でＡＣアダプターを抜いてください。



5 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。

6 再度、ＡＣアダプターをご家庭のコンセントに差し込みます。

7 (ON/OFF)を押して、電源を入れます。

※ プリンターの初期動作が始まり、コルク部分が下がって正しい位置に戻ります。

なお、この操作を行ってもコルク部分が正しい位置に戻らない場合は、巻末に記載されているカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。

1 **電源が切れている状態で[印刷] [機能] [取消し]をいっしょに押しながら、(ON/OFF)を押します。**

リセット(初期化)のメッセージが表示されます。

2 **(<)で「はい」を選び、[実 行]を押します。**

3 **(<)(>)で入力モードを選び、[実 行]を押します。**

リセット(初期化)が終わって、トップメニューが表示されます。

「リセット(初期化)時」「電源ON時」の設定一覧

モード	内容	初期化時	電源ON時
設定	入力モード	かな入力／ローマ字入力 選択可	前回保持
	表示コントラスト	中間	前回保持
	ブザー音	ON(鳴らす)	前回保持
	漢数字設定	漢数字にして印刷	前回保持
	郵便番号印刷	印刷する	前回保持
	郵便番号位置調整	上下方向：上へ50	前回保持
		左右方向：右へ50	前回保持
	住所位置設定	1行目：上(左)寄せ	前回保持
		2行目：下(右)寄せ	前回保持
		3行目：上(左)寄せ	前回保持
		4行目：上(左)寄せ	前回保持
	都道府県の省略	省略しない	前回保持
メモリー関係	住所録	すべて消去	前回保持
	文面前回作成物	すべて消去	前回保持
	外字	すべて消去	前回保持
	ユーザー辞書	デフォルトのデータを残し消去	前回保持

MEMO

第10章

資料集

記号一覧

記　号

●記述・カッコ

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾～￣＿ヽヾゝ
ゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”
（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】わゐ
ゑヮヵヶ

●学術

＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀∠⊥⌒∂∇
≡≒≪≫√∽∝∵∫∬∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
¬⇒⇔∀∃

●単位・略

°　′　″　℃　¥　$　¢　£　€　%　Å　‰　㎎　㎡　㎥　ℓ　㏋　㏁　Hz　㍉
㌢　㍍　㌔　㍉　㌘　㌔　㌧　〒　☎　TEL　FAX　No.　K.K.　㈱　㈲　㈹　㈿　㈱　㈶　㈱　㈻　㈱　㈱　㈱

記　号

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

●入れにくい文字

々あいうえおっゃゅょわゐゑをぢづゝゞァィ

ゥェォッャュョヵヶヮヰヱヲヴヂヅヽヾ一二

三四五六七八九十百千

●ギリシア・ロシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ

Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π

ρ σ τ υ φ χ ψ ω А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю

Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с

т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

●JIS外の漢字

𠮟𠮷伜侮併僧冤兼冝冬勉勝勤半卑卽厩吉啄嘆

噌器𡈽圳埇塚増墨寛層寄嵜崎嶋巣巽廊廣弱強

徴徳徽悔恵慧憎懲掲捺撃教敏晩晟暑暦曙巻朗

柳棊梅棚楡楢椶榊槝槹槝樋横樽機櫛欄慌歩歴

穀毎海渉涙渇渚溫漢澗濱瀞瀬煮狀狄猪琢甑産

畵碑碕祁社祈祇祉祝神祐祖祥福禍禎穫突節箸

綠縁緒練繁署羽者臭莱葛葛著蓬蓮蕚薩薫藤虚

虜蠟視角謁諸謹賓贈邉邊辻逸郎都鄧醤醱鉄錄

錬隆難靈霾霄靑響賴類食飫飴餅酵騨髙鮒鯖鰍

鱒鵠鵙鵬鷗麹麺麻黄黒彌

ローマ字入力対応表

あ行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA CA		KI		KU CU QU		KE		KO CO	
が行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI SHI		SU		SE		SO	
ざ行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI JI		ZU		ZE		ZO	
た行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI CHI		TU TSU		TE		TO	
だ行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU FU		HE		HO	
ば行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	
ま行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や行	や	ヤ			ゆ	ユ	いぇ	イェ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA LA		RI LI		RU LU		RE LE		RO LO	

わ 行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん 行	ん	ン								
	NN，N+子音 MP＋母音 MB＋母音									

きゃ行	きゃ	キャ	きぃ	キィ	きゅ	キュ	きぇ	キェ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎぃ	ギィ	ぎゅ	ギュ	ぎぇ	ギェ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	くぃ	クィ			くぇ	クェ	くぉ	クォ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クヮ	くぃ	クィ	くぅ	クゥ	くぇ	クェ	くぉ	クォ
	KWA QWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐわ行	ぐわ	グヮ	ぐぃ	グィ	ぐぅ	グゥ	ぐぇ	グェ	ぐぉ	グォ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しぇ	シェ	しょ	ショ
	SYA SHA				SYU SHU		SYE SHE		SYO SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じぃ	ジィ	じゅ	ジュ	じぇ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA JA JYA		ZYI JYI		ZYU JU JYU		ZYE JE JYE		ZYO JO JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちぃ	チィ	ちゅ	チュ	ちぇ	チェ	ちょ	チョ
	TYA CYA CHA		TYI CYI		TYU CYU CHU		TYE CYE CHE		TYO CYO CHO	
ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢぃ	ヂィ	ぢゅ	ヂュ	ぢぇ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つぃ	ツィ			つぇ	ツェ	つぉ	ツォ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てぃ	ティ	てゅ	テュ	てぇ	テェ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でぃ	ディ	でゅ	デュ	でぇ	デェ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					

どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ	フェ	ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リェ	りょ	リョ
	RYA LYA		RYI LYI		RYU LYU		RYE LYE		RYO LYO	
ヴァ行	ヴァ		ヴィ		ヴ		ヴェ		ヴォ	
	VA		VI		VU		VE		VO	

ローマ字小文字入力

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	つ	ツ
XA シフトかな小+A		XI シフトかな小+I		XU シフトかな小+U		XE シフトかな小+E		XO シフトかな小+O		XTU、XTSU、LTU T シフトかな小 U TS シフトかな小 U	
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ	
XYA Y シフトかな小 A		XYU Y シフトかな小 U		XYO Y シフトかな小 O		XWA W シフトかな小 A		XKA K シフトかな小 A		XKE K シフトかな小 E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

内蔵漢字一覧

192ページから197ページにはＪＩＳ第1水準の漢字を、198から203ページにはＪＩＳ第2水準の漢字を一覧表として掲載しています。

ＪＩＳ第1水準の漢字は代表的な「読み」の50音順に並んでいます。
ＪＩＳ第2水準の漢字は「部首の画数」の順で並んでいます。

ＪＩＳ区点コード表の部首分類のそれぞれの画数には次の部首が含まれます。

1画	一、｜、丶、丿、乙、亅
2画	二、亠、人、儿、入、八、冂、冖、冫、几、凵、刀、力、勹、匕、匚、匸、十、卜、卩、厂、厶、又
3画	口、囗、土、士、夂、夊、夕、大、女、子、宀、寸、小、尢、尸、屮、山、巛、工、己、巾、干、幺、广、廴、廾、弋、弓、彡、彳
4画	心、戈、戸、手、支、攴、斗、斤、方、无、日、曰、月、木、欠、止、歹、殳、毋、毛、氏、气、水、火、爪、父、爿、片、牛、犬
5画	玉、瓦、甘、生、用、田、疋、疒、白、皮、皿、目、矛、矢、石、示、禸、禾、穴、立
6画	竹、米、糸、缶、网、羊、羽、老、而、耒、耳、聿、肉、至、臼、舌、舟、艮、色、艸、虍、虫、血、行、衣、襾
7画	臣、見、角、言、谷、豆、豕、豸、貝、赤、走、足、身、車、辛、辰、酉、釆、里
8画	金、門、阜、隶、隹、雨、青、非
9画	面、革、韭、音、頁、風、食、首、香
10画～	馬、骨、高、髟、鬥、鬯、鬲、鬼、竜、魚、鳥、鹵、鹿、麦、麻、黄、黍、黒、黹、黽、鼓、鼠、鼻、斉、歯、龍、亀、龠

ＪＩＳ区点コードでの漢字の分類は本機で採用した部首と異なるものがあります。
上記の部首の画数の数え方は本機で採用した数え方と異なるものがあります。

区点コードは調べたい文字の左右の端の2桁の数字（区番号）と上下の2桁の数字（点番号）の組み合わせで表されます。
　例：「愛」は16区06点にあるので区点コードは「1606」です。

一覧表は1ページに収まらないため本書では次のように分割されて表記されています。

	01点～31点	32点～62点	63点～94点
16区～34区	192ページ	194ページ	196ページ
34区～47区	193ページ	195ページ	197ページ

	01点～31点	32点～62点	63点～94点
48区～67区	198ページ	200ページ	202ページ
67区～84区	199ページ	201ページ	203ページ

ＪＩＳ第１水準漢字区点コード表　　ＪＩＳＸ０２０８に準拠

	点/区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点/区
あ	16	亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	16
	17	院	陰	隠	韻	吋	右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂	云	運	17
	18	押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音					18
か	18																												下	化	仮	何	18
	19	魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙	19
	20	垢	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓	20
	21	機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑	21
	22	供	峡	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷	22
	23	掘	窟	沓	靴	響	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	23
	24	検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷	24
	25	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪	25
	26	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂														26
さ	26																			些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖	26
	27	察	挫	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛	27
	28	次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆	28
	29	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	従	戎	29
	30	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢	30
	31	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真	31
	32	澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠	32
	33	織	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糧	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚	33
	34	臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜			34
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	点区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点区
た	34																														他	多	34
	35	叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽	35
	36	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕	36
	37	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛	37
	38	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿	38
な	38																																38
	39	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿	39
は	39																																39
	40	函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反	40
	41	鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹	41
	42	福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	幣	平	42
	43	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某	43
ま	43																																43
	44	漫	蔓	味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命	44
や	44																																44
	45	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	予	余	与	45
ら	45																																45
	46	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌	46
	47	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録	47
わ	47																																47
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	点/区	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点/区
あ	16	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	16
	17	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	17
	18																																18
か	18	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	18
	19	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	19
	20	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	20
	21	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	21
	22	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	22
	23	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	23
	24	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	24
	25	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	25
	26																																26
さ	26	袈	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	26
	27	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	27
	28	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	28
	29	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	29
	30	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	30
	31	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	31
	32	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	32
	33	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	33
	34																																34
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

	点/区	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点/区
た	34	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	34
	35	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	35
	36	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壺	嬬	紬	爪	36
	37	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	37
	38	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	38
な	38																																38
	39	農	覗	蚤														俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	39
は	39				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬																39
	40	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	40
	41	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	41
	42	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舗	42
	43	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	43
ま	43																																43
	44	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	44
や	44																																44
	45	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	45
ら	45																																45
	46	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙	46
	47	論																															47
わ	47		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾	碗	腕												47
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

193

197

	点/区	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	点/区
あ	16	胃	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	16
	17	円	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	17
	18																																	18
か	18	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	18
	19	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萱	19
	20	岸	厳	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願	企	伎	危	喜	器	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄	20
	21	救	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	21
	22	襟	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	22
	23	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	23
	24	互	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向	24
	25	降	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	骨	狛	込	25
	26																																	26
さ	26	在	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷	26
	27	止	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	27
	28	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周	28
	29	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	29
	30	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	30
	31	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	31
	32	設	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	32
	33	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	33
	34																																	34
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	

	点/区	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	点/区
た	34	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	34
	35	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵	35
	36	吊	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	36
	37	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	37
	38	鈍																																38
な	38		奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	軟	難	汝	二	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入	38
	39	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	39
は	39																																	39
	40	庇	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	40
	41	敷	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	41
	42	舗	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	42
	43	盆																																43
ま	43		摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	43
	44	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁																							44
や	44											也	冶	夜	爺	耶	野	弥	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒	44
	45	欲	沃	浴	翌	翼	淀																											45
ら	45							羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃	45
	46	累	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	46
	47																																	47
わ	47																																	47
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	

JIS第2水準漢字区点コード表　　JIS X 0208に準拠

区＼点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	区＼点
1	弋	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒																1
2																	弍	于	亞	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗	2
	仰	仮	伝	伢	信	偽	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔	兢	競	2
	辨	劬	劭	勘	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勳	勦	勳	勵	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳	匸	區	2
3																																3
	卮	卹	卽	厄	厠	厦	厥	厮	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吽	呀	呵	呻	呾	呼	咏	哢	哯	咽	3
	咸	哇	哂	哄	哆	咯	咲	唏	唔	哽	哮	哭	唄	唸	唹	唳	唯	唧	唾	售	啜	啅	啖	啗	唸	啣	啌	喫	喘	喝	喙	喨	3
	嚊	嚆	坩	埀	坿	埔	坡	坤	坰	坳	坏	坩	埀	垈	坡	垉	垙	垳	垞	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒	埴	埜	堊	堋	堙	3
	嫁	妍	妣	妖	妙	妝	妣	妲	妓	妊	妨	妞	妣	妙	妖	妍	妬	妲	妾	姆	姉	姜	姫	姻	姨	姥	姪	姚	姦	娥	娟	3
	孀	孃	孅	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孱	孳	孵	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	3
	尠	尢	尨	尹	尸	尻	尼	尽	尾	尿	局	屆	屈	屋	屍	屏	屐	屑	屓	屠	屡	屢	層	履	屬	岐	岑	岔	岫	岱	岳	3
4																																4
	悋	悛	悖	悗	悃	悚	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	愈	愀	慊	慌	慥	慍	愾	愨	愬	愎	4
	戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔	4
	攄	攝	攅	擇	撻	擘	擂	摶	擧	舉	擠	擣	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴	攵	攷	4
	曄	曠	曖	曚	曠	昡	曦	曩	曰	曳	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朽	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰	4
	楢	椄	椋	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椏	椪	椚	椀	椙	棆	楹	楾	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椌	椰	4
	檗	檪	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫺	櫑	檻	櫟	櫛	櫪	欟	櫻	欅	欒	櫚	欖	鬱	欟	欽	歉	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐	4
	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洌	洒	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇	4
	濠	澥	澮	澆	濬	濵	濕	濬	濳	濳	潭	濺	濘	濆	瀉	瀋	濬	濾	瀛	瀚	瀞	瀁	瀏	瀑	瀦	瀘	濾	濺	瀟	瀹	瀲	4
	焚	燿	燦	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	狆	狩	狎	狄	狹	4
5																																5
	瓠	瓣	疋	疏	瓮	甦	甸	瓲	甸	瓲	甎	甄	甕	甌	甎	甍	甕	甓	甦	甬	甲	畄	畋	畔	畉	畛	畚	畝	畤	畤	畤	5
	癲	癶	癸	發	皃	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皺	盥	盞	盃	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	眄	眈	眇	5
	磧	磚	磽	磴	礪	礒	礑	礙	礬	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿	禊	禍	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	秕	秧	5
区＼点	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	区＼点

	点/区	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	点/区
6	67																																67
	68	筺	笄	筍	笋	筌	笵	筵	筥	筴	筧	箙	筰	筴	笳	箝	箘	箆	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	箋	篁	篌	篏	箴	篆	68
	69	紂	紜	紕	紊	絅	紘	紮	絏	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絋	絣	經	綉	條	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	緇	綽	69
	70	罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罫	罸	罽	罷	羆	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶	70
	71	隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	脳	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤	膣	腟	腸	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺	71
	72	茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	荔	莅	莚	莪	莟	莢	莖	莫	莎	莇	莊	茶	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴	72
	73	幕	藥	蔬	蕃	薀	薙	薈	薫	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕦	蕾	蓼	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘋	73
	74	蝓	蝪	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	螽	蟐	蟀	雖	螯	蠖	螳	蟇	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠑	蠖	蠍	蠖	74
	75	襦	襤	襖	襪	襴	襴	襷	襾	覃	覈	覊																					75
7	75												覓	覘	覗	覩	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	訃	訖	75
	76	譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讃	谺	谿	谾	豈	豌	豎	豐	豕	豢	豬	豸	豹	貂	貉	貊	貍	貎	76
	77	蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躰	躬	躯	躱	躾	77
	78	遏	遐	遑	遖	酒	逞	逾	遖	遘	遞	遨	遯	隨	遲	邂	邉	邀	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂			78
8	78																																78
	79	鎰	錢	錚	錣	錻	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎩	鏖	鏡	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃	79
	80	陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隷	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓	80
9	80																																80
	81	顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飜	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋	81
10	81																																81
～	82	髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬮	鬥	鬧	鬩	鬪	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮫	鮠	鮨	82
	83	鵝	鵞	鵙	鵑	鵐	鵙	鵲	鵜	鵡	鵺	鵯	鵺	鶤	鶇	鶫	鶲	鶴	鶸	鶺	鶻	鶫	鷁	鷄	鷏	鷓	鷙	鷦	鷭	鷯	鷲	鷺	83
	84	堯	槇	遙	瑤	凜	熙																										84
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

	点/区	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点/区
1	48																																48
2	48	仞	伋	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	48
	49	兩	兪	兮	冀	冂	冏	冊	冉	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冠	冢	冩	冪	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	几	處	凩	49
	50	凵	卅	卅	卉	卍	準	卞	卩	卮	卯	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮	廐	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮						50
3	51																											叮	叨	叭	叻	吁	51
	51	喟	噐	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嘛	嘯	嘻	嚊	嚀	嘴	嘶	嘲	51
	52	堺	堊	埒	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塹	毀	塒	堤	塹	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壜	壙	壘	52
	53	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嫵	嬾	嬢	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	孜	孺	53
	54	峯	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶄	嶇	嶂	嶌	嶝	嶢	嶬	嶮	嶽	嶷	嶼	嶲	巍	巓	巒	巖	54
	55	巛	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	徠	徨	徭	徼										55
4	55																							忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	55
	56	慇	慍	慤	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慱	慄	慳	慷	慘	慙	慫	慾	慴	慯	慷	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	56
	57	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掠	57
	58	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敲	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	斷	旆	旆	旁	旄	旌	旋	旒	旛	旙	无	旡	旱	杲	58
	59	杰	杼	杪	杤	枋	枦	枡	枅	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	柢	柮	枹	桍	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	59
	60	楡	楞	楝	榘	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	榧	榠	槫	榠	榜	榕	榴	槞	榔	樂	樛	槿	權	60
	61	歙	歔	欸	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毳	61
	62	涂	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淦	淪	淮	渭	湮	渟	渙	湲	湟	渾	渣	湫	溘	溜	涼	湍	湞	湃	渺	湎	62
	63	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	瀦	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烟	炬	炸	炳	炮	烟	烋	63
	64	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻	獺			64
5	64																														珈	玳	64
	65	畧	畫	畛	畸	當	疆	疇	畴	疊	壘	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	65
	66	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞼	瞽	瞻	矇	66
	67	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	稼	稽	稻	稾	穀	穂	穉	穡	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	67
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

	点/区	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	点/区
6	67																																67
	68	篝	篩	簔	簔	篦	簗	籠	簀	簇	簟	篳	篷	簗	簍	篶	簀	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	旗	籀	籘	籘	籟	籤	68
	69	綫	總	綢	綯	縣	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緝	緘	緕	縣	綷	縒	縦	縅	縢	繆	繩	縻	縵	縹	繃	69
	70	贏	譱	翅	翠	翊	翕	翔	翡	翳	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	70
	71	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊	舎	舐	舗	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	71
	72	萓	董	菎	菽	萃	菘	蔞	菁	菷	萇	菠	菲	萍	菟	萌	莽	萸	蔆	萩	葭	葎	葷	葱	葷	葫	蒡	葭	蒂	葩	葆	72
	73	蘋	藾	蘭	蘆	蘢	蘚	蘊	蘿	虎	虒	虔	虢	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蛸	蛉	蠣	蛍	蛔	蛞	蛩	73
	74	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻	衄	衂	衒	衙	衛	衢	衫	袁	衾	袞	袒	袮	袵	袂	袗	袒	祢	祐	袢	袍	袤	袈	74
	75																																75
7	75	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	詛	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	75
	76	貔	貙	貘	賊	賕	貪	貽	貲	貳	貳	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	賻	贄	贅	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	76
	77	軅	軅	軋	軛	軼	軼	軻	軫	軾	軽	軺	軽	軏	軅	輓	輜	輟	輌	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	轆	轌	轉	轆	轎	轤	77
	78	鄒	鄙	鄢	鄰	酊	酘	酘	酣	酥	酩	酳	酲	酷	酔	酬	酳	醢	醫	醢	醪	醸	醴	醺	醸	釁	釉	釋	釐					78
8	78																												釦	釈	釜	釣	78
	79	鐳	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	鑒	鑄	鑌	鑠	鑢	鑞	鑪	鑑	鈬	鑰	鑵	鑷	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	問	閔	閖	閘	79
	80	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靆	靜	靠														80
9	80																			鬯	鬩	鬲	勒	靱	靱	靹	鞅	靼	鞁	鞆	鞋	80
	81	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥																								81
10	81								馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱	駟	駸	駻	駿	騁	騏	騅	騒	騙	騫	騒	驅	驂	驀	81
～	82	鮴	鮃	鯊	鯏	鯆	鯏	鯑	鯒	鯣	鯢	鯉	鯏	鯡	鯵	鯢	鯱	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰲	鰈	鰡	鰤	82
	83	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈	麋	麕	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪	麹	麾	黌	黎	黏	黹	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	83
	84																																84
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	

	点区	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	点区
1	48																																	48
2	48	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆	偃	假	會	偕	偐	偈	做	俵	偬	傚	傅	傴	傲	48
	49	凭	凰	凵	函	刄	刋	刻	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劒	劒	劒	劈	劑	辨	49
	50																																	50
3	50	叶	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	咳	呱	呷	呫	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	唬	咸	咥	咬	哄	哈	咨	50
	51	噓	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂	嚼	囁	囃	囀	囈	囑	囓	口	囘	圃	圀	囿	圄	圉	圍	51
	52	壢	壜	壌	壟	壯	壺	壹	壻	壺	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬	夭	本	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奩	奥	奬	奩	52
	53	亠	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓	53
	54	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔	幟	幢	幣	幇	幵	并	幺	麼	广	庠	廁	廂	廈	廐	廏	54
	55																																	55
4	55	恊	怙	恠	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	怏	悀	恚	恁	恪	悠	悒	協	恆	恍	恣	恃	恤	恠	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚	55
	56	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	戞	56
	57	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	57
	58	旻	昃	昱	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	暹	曉	暾	暼	58
	59	桱	梳	桍	桾	档	桷	桿	臬	桔	梭	桅	條	梛	梃	檮	栟	桴	梵	梱	棼	棰	棹	棍	棹	棊	椥	棘	椢	榜	椶	椌	棍	59
	60	椲	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	槾	樣	樓	橄	檟	橿	檜	櫂	橸	檳	檐	檎	檣	檐	檍	檠	檄	檢	檣	60
	61	毬	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	61
	62	渤	滿	澮	游	湔	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	溥	滂	溟	潁	澑	灌	滬	滔	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	62
	63	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熙	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	63
	64																																	64
5	64	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	琿	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑤	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱	64
	65	瘁	瘋	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	65
	66	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	砧	硲	碌	磆	磔	碣	碵	磧	磑	磆	磋	碵	碾	碼	磅	磊	磬	66
	67	窖	窶	竅	竄	窿	邃	竇	竊	竗	竚	竏	竕	竰	竚	竝	竡	竢	竦	竭	竰													67
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	

	点区	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	点区
6	67																					笊	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笑	筐	67
	68	籤	籌	籬	籵	粗	粝	粮	粲	粔	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	粽	糀	糅	糇	糌	糍	糈	糖	糜	糢	鬻	糯	糲	糴	糺	紆	68
	69	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽	辮	繿	纈	纉	續	纒	纈	纓	纔	纖	纎	纛	缸	缺	69
	70	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	胃	胱	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋	70
	71	艤	艫	艪	艚	艫	舛	艱	艶	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	荇	荜	苞	茆	苜	茉	苣	71
	72	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹	蒿	蒟	蓙	蓍	蓊	蓿	蓮	蓼	蔕	蔘	蔗	蔟	蔕	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈	72
	73	蚕	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蝣	蛹	蝋	蝪	蜿	蜷	蜻	蜥	蝋	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	73
	74	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	褝	襠	襞	74
	75																																	75
7	75	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謡	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譖	譜	譚	譫	75
	76	赧	赭	走	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊	76
	77	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	辶	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	達	逝	77
	78																																	78
8	78	釵	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	鉋	鈬	銜	銖	銓	銛	鉚	鉚	銛	銷	鋩	錙	錺	錙	錮	78
	79	閙	閏	閨	閧	閭	閾	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞	79
	80																																	80
9	80	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韈	韜	韋	韜	韭	齏	齏	竟	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顔	顋	顫	顯	顰	80
	81																																	81
10 ～	81	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驪	驫	驪	骭	骰	骼	髀	髏	髑	髓	體	髞	髟	髻	髣	髴	髷	髯	髫	髪	髭	髱	81
	82	鰡	鰌	鰊	鰲	鱒	鰾	鰭	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫	鴠	鳩	鴪	鴦	鶯	鴪	鴟	鵄	鴕	鴒	鴪	鵁	鶏	鵆	鵙	82
	83	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼠	鼬	鼾	齊	齒	齟	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齲	齶	龕	龜	龠	83
	84																																	84
		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	

別売品一覧

●プリントカートリッジ+L判タブ付きフォト光沢用紙(20枚)

・CJ-100CRP
・CJ-150CRP
※種類によって印刷できる枚数が異なります(下記参照)

●L判タブ付きフォト光沢用紙(50枚)

PO-50

●16面分割光沢フォトシール(5枚)

PO-165

●カードリーダー

CR-7

重要 カードリーダーは、必ずプリン写ル専用の別売カードリーダー(CR-7)をお使いください。
市販の他のカードリーダーはご使用いただけません。

※品切れの際は、ご容赦ください。
※プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》
・hp#28プリントカートリッジ3色カラー(c8728a):レギュラーサイズ
※CJ-150CRP同梱のプリントカートリッジと同等品
・hp#57プリントカートリッジ3色カラー(c6657a):ラージサイズ
※CJ-100CRP同梱のプリントカートリッジと同等品

プリントカートリッジ 1 個でプリントできる枚数

	本機に付属のプリントカートリッジ	カシオ指定別売品(プリントカートリッジ+L版タブ付きフォト光沢用紙20枚)		日本ヒューレット・パッカード社製別売品(プリントカートリッジ)	
		CJ-100CRP	CJ-150CRP	hp#28	hp#57
はがき印刷 (宛名・文面の両面印刷)	180枚	400枚	180枚	180枚	400枚
写真印刷 (L判フォト光沢紙片面印刷)	100枚	230枚	100枚	100枚	230枚

※印刷条件
はがき印刷)
宛名:名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字
差出人:名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
文面:「カンタン作成」で「008番」を使用
写真印刷)
日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用
※印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

仕様

形　　式：PCP-20

■入力

キー配列：50音配列＋数値入力用テンキー
入力方法：ローマ字入力、かな入力
変換方式：AI変換、単漢字変換

■辞書

内蔵辞書数：約200000語(派生語含む)　　郵便番号辞書数：約119000件

■漢字辞書機能

・読み検索
・総画数検索
・部首検索
・JIS区点コード検索

■文字種

7184文字
漢字：6546文字
　JIS第1水準：2965文字　　JIS第2水準：3390文字　　JIS外：191文字
ひらがな：83文字(全角)　　カタカナ：86文字(全角)
数字：10文字(全角)　　アルファベット：52文字(全角)
記号：407文字(全角)
その他：外字(48×48ドット)は6文字登録可能

■表示

表示方式：横144×縦64ドット
表示文字構成：16×16ドット(全角)、8×16ドット(半角)
はっきりズーム機能

■印刷

印刷方式：インクジェット方式
解像度：最大2400×1200dpi
印刷フォーマット：宛名面……2種類　　文面(組み合わせ作成)……13種類
書体：丸ゴシック体、ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体
印刷文字体：標準、白抜、影付、立体、太字
　※毛筆流麗体は非対応
印刷文字：7色
印刷機能：デジタル写真印刷(フチあり／3辺フチなし：印刷余白約12.5mmあり)
　宛名印刷、文面印刷
用紙サイズ：はがき(縦148×横100mm)
　A6(縦148×横105mm)
　L判(縦127×横89mm)
　L判タブ付き(縦139.5×横89mm)
　10×15タブ付き(縦164.9×横101.6mm)
　シール紙(16面付け)(縦148×横100mm)
印刷サイズ：はがき(縦137×横100mm)
（目安）　A6(縦137×横105mm)
　L判(縦116×横89mm)
　L判タブ付き(縦127×横89mm)
　10×15タブ付き(縦152×横102mm)
　※タブ付きの用紙については、タブを切り取ったあとのサイズ
　シール(縦17×横24mm)

印刷可能枚数：• はがき印刷（宛名・文面両面印刷）：約180枚
（印刷条件）
宛名：名前5文字（敬称含む）、郵便番号7桁、住所14文字
差出人：名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字
文面：「カンタン作成」で「008番」を使用
• 写真印刷：（L判フォト光沢紙片面印刷）約100枚
（印刷条件）
日本企画協会SCIDサンプル「自転車」を使用
※印刷枚数は、それぞれ本機に付属のプリントカートリッジ1個分で印刷できる枚数（印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります）

■メディア入力

メモリーカード： 別売のカードリーダーで使用可能
対応フォーマット：DCF Exif 2.1（JPEG準拠）
対応画像サイズ：最小画素数 160×120ピクセル
対応ファイルサイズ：3M Byte以下（文面の写真・16分割シールの印刷）
6M Byte以下（デジタル写真プリント・DPOFプリント・PictBridge）

■文面機能

・ カンタン作成：184種類
（年賀状、暑中・残暑見舞い、結婚報告、出産報告、引越報告、喪中欠礼）
・ 組み合わせフォーマット：13種類
組み合わせ用イラスト：188種類
・ 前回作成物を1件記憶（写真を除く）

■住所録機能

宛名を約460件登録可能
（1件あたり、名前（姓＋名）5文字（「／」を含む）、読み8文字、敬称1文字、郵便番号8文字、住所12文字の場合）

■宛名印刷機能

印刷フォーマット……2種類（縦書き／横書き）

■デジタルカメラプリント機能

写真プリント
シールプリント
PictBridge接続印刷
カシオデジタルカメラ接続印刷

■電源・その他

動作用電源：ACアダプター（AD-3207S）
消費電力：15W
大きさ： 幅244mm×奥行133mm×高さ151mm（ゴム足含む）
重さ：約1.8kg
使用温度：5℃～40℃（使用最適温度：15℃～35℃）

MEMO

MEMO

索引

記号・アルファベット・数字

▲▼マーク 32
〒(郵便番号) 74、90
ACアダプター 19
ACアダプター用端子 17、20
DPOF 133
JIS外の漢字 187
JIS区点コード 51、55
Mass Strage 147
PictBridge 35、146

あ行

アイコン 34
宛名作成画面 75
宛名の検索 83
宛名の削除 80
宛名の修正 79
宛名の追加 74
宛名の登録件数 88
宛名の内容を確認する 78
宛名面を印刷する 100
宛名を1件だけ選んで印刷する 104
アルファベット を入れる 57
アルファベット(大文字)を入れる 57
アルファベット(小文字)を入れる 58
イラスト入りデザイン 112
イラストのデザイン デザインカタログを参照
イラスト見出し 123
入れにくい文字 61、187
インク残量の目安 171
印刷
　宛名面 100
　写真プリント 143
　文面：カンタン作成 118
　文面：組み合わせ作成 131
印刷時の余白 144
印刷するときの注意事項 28
印刷設定
　宛名 100
　写真プリント 144
　文面 118、131
印刷できる枚数(目安) 22
印刷の濃度 100
オートパワーオフ 21
思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ？ 49

か行

カーソル 33
カーソルの動かしかた 33
カーソルのはたらき 33
カードリーダー 36
改行 76、91
改行マーク 76
外字
　削除 67
　作成 64
　修正 67
　呼出 66
学習機能について 48
確定 49
各部の名称 17
カシオデジタルカメラ 35
カタカナを入れる 46
かな入力 45
画面に同じ文字がいくつも表示されたときは 45
画面の明るさ(コントラスト) 167
画面の見かた 32
漢字辞書機能 51
漢字辞書詳細表示 51
漢数字と算用数字を切り替える 105
カンタン作成 110
カンマとピリオドを入れるには 58
キー 30、31
キーのあらわしかた 5
キーの使いかた 30、31
キーボード 30
キーボードオープンボタン 17
キーを押し間違えてしまったら･･･ 45
記号一覧 186
記号を入れる 60
機能 31
キャリングハンドル 17
組み合わせ作成 110、119
敬称 74
検索
　名前 83
　マーク 85
　読み 84
候補 49
語句(ユーザー辞書)の登録件数を確認する 159
「故障かな？」と思ったときは 179
ゴムローラー 17、181
こんな画面が出てきたら 174

さ行

削除
- 宛名 80
- 差出人 95
- 外字 67
- 文面の差出人 140
- 文字 62

差出人 90、136
差出人設定 114
差出人だけ印刷する 102
差出人の削除 95
差出人の修正 94
差出人の登録内容を確認する 93
差出人を登録する 90、136
シールプリント 149
実行 31
写真入りのデザイン 113
写真のデータ 37
写真プリント 143
住所(宛名) 74
住所(差出人) 90
住所位置の設定 108
住所の入力について 76
住所録を作る 74
修正
- 宛名 79
- 宛名面の差出人 94
- 外字 67

熟語変換 47
仕様 205
使用上のご注意 16
使用できる用紙 25
書体(フォント) 68、89、100
数字キー 31
数字を入れる 59
前回作成物 135
総画数 53
操作の進めかた 34

た行

タブ付き用紙 25
単漢字変換 50
データのバックアップ 152
テキストのタイプ 127
テキスト見出し 123
デザイン番号の指定について 112
デザインを番号で選ぶ 112
テスト印刷 171
テンキー 31
電源キー 17
電源を入れる 19、21
電源を切る 21
電話番号(差出人) 90
同音異義語 48
登録
- 宛名 74
- 差出人 90、136

都道府県の省略 98
取扱説明書 総合編の読みかた 5
取消し 31
取扱説明書 総合編の使いかた 6

な行

内蔵漢字一覧 191
入力 45
入力モードを切り替える 166

は行

はっきりズーム 71
バックアップ 152
表示画面 17
ひらがなを入れる 45
ひらがなを漢字にするルール 49
フォーマット(横書き/縦書き) 100
フォーマット一覧 120
フォーマットを選ぶ 121
ブザー音 168
部首 54
プリンターの調整 169
プリンターのメンテナンス 169
プリントカートリッジ 22、204
プリントカートリッジ1個で印刷できる枚数 22、204
プリントカートリッジ収納部 17
プリントカートリッジ収納部カバー 17
プリントカートリッジ使用上のご注意 24
プリントカートリッジのクリーニング 170
プリントカートリッジの交換 23
プリントカートリッジの状態 171
プリントカートリッジのセット 22、23
プレビュー 101
文章編集画面 126
文面の印刷(カンタン作成) 118
文面の印刷(組み合わせ作成) 131
文面の作りかた 110
文面のデザイン デザインカタログを参照
文面の編集
- 年月の編集 116
- 和暦と西暦の切り換え 116

別売品一覧 204
変換 47、48、49
変換中 49
変換中に文字を間違えたら･･･ 49

ま行

マーク 74、86
マークの変更 86
マーク別の印刷設定 103
マークを付ける 86
見出しのデザイン デザインカタログを参照
見出し文(テキスト見出し)のタイプ 125
無変換 45
メモリーカード 36
文字キーの使いかた 41
文字サイズ 125、127
文字色 69
文字体 70
文字の修飾 68
文字の消去 62
文字の追加 63
文字を入れる 41
文字を入れる画面 40
文字を間違えたときは 43

や行

やりたいこと目次 12
ユーザー辞書：語句 156
ユーザー辞書：郵便番号 161
郵便番号(ユーザー辞書)の登録件数を確認する 163
郵便番号位置の設定 106
郵便番号辞書の機能 96
用紙ガイド(縦) 17
用紙ガイド(横) 17
用紙がつまったときは 180
用紙カバー 17
用紙挿入口カバー 17
用紙排出口 17
用紙をセットする 26
読み(宛名) 74
読み(漢字辞書機能) 52

ら行

リセット(初期化) 182
「リセット(初期化)時」「電源ON時」の設定一覧 183
連名(宛名) 74
連名(差出人) 90、91
連名の敬称 74
ローマ字入力 45
ローマ入力対応表 188

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています。

■修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

●修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。

●修理のとき、故障原因の解析のため、データや画像を確認させていただくことがあります。

●日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオお客様ご相談窓口

プリン写ルの機能・操作等に関してのご不明な点について、本製品では次の取扱説明書で説明しています。目的に合わせてご活用ください。

- ご使用いただく前の準備を説明している「はじめにお読みください」
- プリン写ルの基本的なご質問にお答えする「一問一答」
- 例題形式で操作を説明している「カンタン入門ガイド　はがき印刷編」と「カンタン入門ガイド　デジタル写真印刷編」
- 各機能について詳しい内容を説明している「総合編」
- デザインやイラストの一覧が載っている「デザインカタログ」

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室（プリン写真専用）

市内通話料無料でOK ナビダイヤル **0570-088909** 市内通話料金のみでご利用いただけます。
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）
携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）／
06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

市内通話料無料でOK ナビダイヤル **0570-004161** 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2
（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

西日本リペアセンター（北陸・東海・近畿）

市内通話料無料でOK ナビダイヤル **0570-000541** 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒485-0822 愛知県小牧市上末2233-1
（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.0568-47-0541）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町 新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌　☎011－281－1231
〒060－0063 札幌市中央区南3条西10－1001－5

東　北

仙　台　☎022－256－8822
〒983－0852 仙台市宮城野区福岡5－1－35

盛　岡　☎019－646－3395
〒020－0122 盛岡市みたけ6－15－5

関　東

宇都宮　☎028－623－5588
〒320－0053 宇都宮市戸祭町3009－8

高　崎　☎027－322－9555
〒370－0831 高崎市新町67－1

埼　玉　☎048－250－2660
〒332－8521 川口市栄町3－1－8

千　葉　☎043－243－1087
〒260－0022 千葉市中央区神明町13－4

秋葉原　☎03－5820－9871
〒101－0025 千代田区神田佐久間町2－23

横　浜　☎045－441－2177
〒221－0052 横浜市神奈川区栄町3－12

信　越

新　潟　☎025－287－1151
〒950－0925 新潟市弁天橋通り3－9－12

長　野　☎026－222－3250
〒380－0912 長野市大字稲葉字日詰1592－1

北　陸

金　沢　☎076－224－0061
〒920－0027 金沢市駅西新町2－1－35

東　海

静　岡　☎054－281－8085
〒422－8056 静岡市駿河区津島町16－23

名古屋　☎052－324－2151
〒460－0024 名古屋市中区正木3－9－27

近　畿

京　都　☎075－351－1161
〒600－8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錺屋町186

大　阪　☎06－6243－6211
〒541－0056 大阪市中央区久太郎町3－6－8

神　戸　☎078－392－2145
〒650－0033 神戸市中央区江戸町85－1

中　国

岡　山　☎086－244－3404
〒700－0926 岡山市西古松西町9－1

広　島　☎082－230－5900
〒733－0001 広島市西区大芝2－14－10

四　国

高　松　☎087－837－7641
〒760－0078 高松市今里町2－21

九　州

福　岡　☎092－411－2939
〒812－0007 福岡市博多区東比恵2－16－23

熊　本　☎096－367－0614
〒862－0911 熊本市健軍1－38－7

鹿児島　☎099－256－3573
〒890－0065 鹿児島市郡元1－1－3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

CASIO®

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。

MO0509-B
Printed in China